

הוראות התקנת מחזיק הטלפון Qitech על האופנוע

1. חברו את חבק הכידון לפי התמונות הבאות:



2. הרכיבו את חוליית הכישור על חבק הכידון ומצידה השני חברו את מחזיק הטלפון לפי התמונות הבאות:



3. חברו את הכבל בין יחידת הספק מאחורי המחזיק ליחידת המטען לפי התמונות הבאות:



